

Bedienungsanleitung Tankstelle Lienz

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Einfahrtsschranken ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit kann der Schranken mit dem Tankchip geöffnet werden.

→ **Den Chip kurz vor das „Lesefenster“ halten - Schranken öffnet sich**

ACHTUNG:

Im gesamten Bereich der Tankstelle herrscht **absolutes Rauchverbot!**
Während des Betankungsvorganges MUSS der Motor abgestellt sein!

Zum **Betanken** den Chip am Terminal vor das Lesegerät (links unten) halten und danach den Angaben am Display folgen.

Dieseltankungen für PKW's erfolgen an den Zapfsäulen 2 (Diesel) + 3 (Premium Diesel), die mittig in der Tankstelle angeordnet sind.
Die Zapfsäulen 1, 4 + 5 sind für LKW-Betankungen ausgerüstet.

Benzin Super Plus Tankungen erfolgen an der Zapfsäule 6, die mit einem grünen Schild mit der Bezeichnung **S U P E R** angeschrieben ist.

AdBlue wird an der Zapfsäule 7 getankt (für die PKW-Betankung kann im Büro ein Tankadapter geholt werden).

Belegdruck: Nach der Betankung die Taste „Beleg“ drücken, Zapfsäule auswählen und mit OK bestätigen.

Bei **Störungen** rufen Sie bitte die am Terminal angeführte Nummer an.

Ausfahrt: Der Schranken öffnet sich, indem man nahe genug vorfährt (Induktionsschleife).